

Inhaltsverzeichnis

042. Ansichten konfigurieren	3
<i>Projektbrowser Gliederung 2 -> ROHBAU (RFB)</i>	3
Deckenplan	3
Grundriss	4
<i>Projektbrowser Gliederung 2 -> AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)</i>	4
Deckenplan	4
Grundriss	4

042. Ansichten konfigurieren

Nachdem [neue Ebenen](#) erzeugt wurden können diese Draufsichten zugeordnet werden. Diese müssen dann mit dem Verwendungszweck entsprechend eingerichtetet werden. Hierzu werden den Draufsichten Ansichtsvorlagen zugeordnet und ein Ansichtsbereich eingerichtet.

Die hier beschriebenen vorgehensweise orientiert sich an den Vorgaben der Architektur Vorlage

Ansicht - Erstellen -> Draufsichten

[n = Geschoss Nr]

01_ROHBAU (RFB)

Art	Typ	Ebene	Name
Tragwerksplan	Deckenplan	OK RFB	Decke über OG n
Grundriss	Grundriss	OK RFB	OG n - OK RFB

02_AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)

Art	Typ	Ebene	Name
Deckenplan	Deckenplan	OK FFB	OG n - OK FFB
Grundriss	Grundriss	OK RFB	OG n - OK RFB

Eigenschaften - Projektbrowser Gliederung 1 -> Modelliersichten

Eigenschaften - Projektbrowser Gliederung 2 -> ...

Projektbrowser Gliederung 2 -> ROHBAU (RFB)

Deckenplan

Tragwerksplan: Decke über OG n

Grafiken	
Disziplin	Koordination
Ansichtsvorlage	
0-Modelliersichten_Deckenplan Tragwerk-OK RFB	Übernehmen
<Keine Auswahl>	OK
Ansichtsbereich → Primärer Bereich Versatz	
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()
Ansichtsbereich → Ansichtstiefe	
Ebene	Verknüpfte Ebene ()
	1,0 m

[Verknüpfte Ebene() = OG n-1]

Grundriss

Grundriss: OG n - OK RFB

Ansichtsvorlage		
0-Modelliersichten_Grundriss-OK RFB	Übernehmen	
<Keine Auswahl>	OK	
Ansichtsbereich → Primärer Bereich Versatz		
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()	2,0 m
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()	1,2 m
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	0,0 m
Ansichtsbereich → Ansichtstiefe		
Ebene	Verknüpfte Ebene ()	-1,5 m

Projektbrowser Gliederung 2 -> AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)

Deckenplan

Grafiken	
Disziplin	 Architektonisch

Deckenplan: OG n - OK FFB

Ansichtsvorlage		
0-Modelliersichten_Deckenplan Tragwerk-OK RFB	Übernehmen	
<Keine Auswahl>	OK	
Ansichtsbereich → Primärer Bereich Versatz		
Oberkante	Darüber liegende Ebene ()	0,0 m
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()	2,3 m
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	2,3 m
Ansichtsbereich → Ansichtstiefe		
Ebene	Darüber liegende Ebene ()	0,0 m

Grundriss

Grundriss: OG n - OK FFB

Ansichtsvorlage		
0-Modelliersichten-Grundriss-OK FFB	Übernehmen	
<Keine Auswahl>	OK	
Ansichtsbereich → Primärer Bereich Versatz		
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()	2,3 m
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()	1,2 m

Ansichtsbereich → Primärer Bereich Versatz		
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	0,0 m
Ansichtsbereich → Ansichtstiefe		
Ebene	Verknüpfte Ebene ()	-0,18 m

From:

<https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**



Permanent link:

https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=rvt:ansichten_konfigurieren

Last update: **2020/05/18 08:20**