Inhaltsverzeichnis

042. Ansichten konfigurieren	3
Projektbrowser Gliederung 2 -> ROHBAU (RFB)	
Deckenplan	
Grundriss	
Projektbrowser Gliederung 2 -> AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)	
Deckenplan	4
Grundriss	4

https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/
Printed on 2025/10/31 04:42

042. Ansichten konfigurieren

Nachdem neue Ebenen erzeugt wurden können diese Draufsichten zugeordnet werden. Diese müssen dann mit dem Verwendungszweck entsprechend eingerichtet werden. Hierzu werden den Draufsichten Ansichtsvorlagen zugeordnet und ein Ansichtsbereich eingerichtet.

Die hier beschriebenen vorgehensweise orientiert sich an den Vorgaben der Architektur Vorlage

Ansicht - Erstellen -> Draufsichten

[n = Geschoss Nr]

01_ROHBAU (RFB)

Art	Тур	Ebene	Name
Tragwerksplan	Deckenplan	OK RFB	Decke über OG n
Grundriss	Grundriss	OK RFB	OG n - OK RFB

02_AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)

Art	Тур	Ebene	Name
Deckenplan	Deckenplan	OK FFB	OG n - OK FFB
Grundriss	Grundriss	OK RFB	OG n - OK RFB

Eigenschaften - Projektbrowser Gliederung 1 -> Modelliersichten

Eigenschaften - Projektbrowser Gliederung 2 -> ...

Projektbrowser Gliederung 2 -> ROHBAU (RFB)

Deckenplan

Tragwerksplan: Decke über OG n

Grafiken			
Disziplin SKoore	dination		
Ansichtsvorlag	je		
0-Modelliersichte	en_Deckenplan Tragwer	k-OK RFB	Übernehmen
<keine auswahl<="" td=""><td>></td><td></td><td>OK</td></keine>	>		OK
Ansichtsbereic	h → Primärer Bereich	Versatz	
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()	1,0 m	
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()	-1,5 m	
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	-1,5 m	
Ansichtsbereic	h → Ansichtstiefe		
Ebene	Verknüpfte Ebene ()	1,0 m	
	1 ()	_, -,	

[Verknüpfte Ebene() = OG n-1]

Grundriss

Grundriss: OG n - OK RFB

Ansichtsvorla	ge			
0-Modelliersicht	0-Modelliersichten_Grundriss-OK RFB Übernehme			
<keine auswah<="" td=""><td>l></td><td>OK</td><td></td></keine>	l>	OK		
Ansichtsberei	ch → Primärer Berei	ch	Versatz	
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()		2,0 m	
Schnittebene	Verknüpfte Ebene () 1,		1,2 m	
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()		0,0 m	
Ansichtsbereich → Ansichtstiefe				
Ebene	Verknüpfte Ebene ()		-1,5 m	

Projektbrowser Gliederung 2 -> AUSBAU & FENSTER & TÜREN (FFB)

Deckenplan

Grafiken		
Disziplin		

Deckenplan: OG n - OK FFB

Ansichtsvor	lage		
0-Modelliersio	0-Modelliersichten_Deckenplan Tragwerk-OK RFB		
<keine ausw<="" td=""><td colspan="3"><keine auswahl=""></keine></td></keine>	<keine auswahl=""></keine>		
Ansichtsber	eich → Primärer Bereich	Versatz	
Oberkante	Darüber liegende Ebene ()	0,0 m	
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()	2,3 m	
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	2,3 m	
Ansichtsber			
Ebene	Darüber liegende Ebene ()	0,0 m	

Grundriss

Grundriss: OG n - OK FFB

Ansichtsvorlage			
0-Modelliersichte	en-Grundriss-OK FFB	Üb	ernehmen
<keine auswahl<="" td=""><td>></td><td>OK</td><td></td></keine>	>	OK	
Ansichtsbereich → Primärer Bereich \			Versatz
Oberkante	Verknüpfte Ebene ()		2,3 m
Schnittebene	Verknüpfte Ebene ()		1,2 m

Ansichtsbere	eich → Primärer Bereich	Versatz
Unterkante	Verknüpfte Ebene ()	0,0 m
Ansichtsbere	eich → Ansichtstiefe	
Ebene	Verknüpfte Ebene ()	-0,18 m

From:

https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/ - Fachbereich Bauingenieurwesen

Permanent link:

https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=rvt:ansichten_konfigurieren



